

Application à l'Audi A4 (8E)

Note: -Les informations données ici fonctionnent généralement, mais il se peut qu'elles varient légèrement en fonction des divers véhicules.

-Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, de nombreux autres paramètres peuvent être configurés avec VAG-Com, référez-vous au manuel atelier.

09- Centrale électrique

- Coming home

Durée pendant laquelle les phares restent allumés:

<Sélectionner>

<09 - Centrale électrique>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 01, choisir la durée (de 0 à 120s, par incréments d'une seconde)

<Sauver>

- Atténuation/augmentation de l'éclat des feux stop

<Sélectionner>

<09 - Centrale électrique>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 02, spécifier le pourcentage d'atténuation de l'intensité des feux stop (0%: intensité maximale, 24%: atténuation de 24%). La valeur conseillée est de 24% sur les berlines, et 0% sur les breaks.

<Sauver>

- Codage

<Sélectionner>

<09 - Centrale électrique>

<07 - Recoder>

Entrer la nouvelle valeur comme suit:

1er chiffre	2nd chiffre	3è chiffre	4è chiffre	5è chiffre	Signification
0					Non affecté
	0 1				Capteur de lumière absent Capteur de lumière présent
		0 1			Attache-remorque absent Attache-remorque présent
			0 1		Projecteurs halogènes Projecteurs xénon
				1 2 3 4	Reste du monde Pays nordiques (Fin.,Suè., Norvg.,Dan.) USA Canada

<Sauver>

17- Instruments

- Correction d'affichage consommation

<Sélectionner>

<17 - Instruments>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 03, recalibrer de 85 à 115% suivant la correction à apporter.
<Sauver>

- Langage ordinateur de bord

<Sélectionner>

<17 - Instruments>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 04, spécifier la nouvelle langue:

- 1: Allemand
- 2: Anglais
- 3: Français
- 4: Italien
- 5: Espagnol
- 6: Portugais
- 7: ?
- 8: Chinois

<Sauver>

- Chauffage d'appoint

<Sélectionner>

<17 - Instruments>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 18, spécifier les options du chauffage d'appoint:

- XXXX0: Pas de chauffage d'appoint
- XXXX1: Chauffage et ventilation d'appoint installés
- XXXX2: Chauffage et ventilation d'appoint coupés quand moteur éteint
- XXXX3: Ventilation d'appoint installée seulement
- XXXX4: Ventilation d'appoint installée seulement, coupée quand moteur éteint.

- Affichage combiné d'instruments

<Sélectionner>

<17 - Instruments>

<Adaptation - 10>

Sur le canal 19, spécifier les options d'affichage qui conditionnent les 5 chiffres:

- XXXX0: Heure radio synchronisée non active
- XXXX1: Heure radio synchronisée active
- XXX0X: Temperature extérieure non affichée, illumination off
- XXX1X: Temperature extérieure affichée, illumination on
- XX0XX: Système d'Information du Conducteur (SIC) 1

- XX1XX: Highline sans SIC
- XX2XX: SIC 2

- X0XXX: Ordi de bord: seulement mémoire 2 (longue durée)
- X1XXX: Ordi de bord: mémoires 1 et 2

- 0XXXX: Aiguilles et graduations illuminées seulement avec les phares
- 1XXXX: Aiguilles illuminées des qu'on met le contact
- 2XXXX: Graduations illuminées des qu'on met le contact
- 3XXXX: Aiguilles et graduations illuminées des qu'on met le contact.

35- Verrouillage centralisé ou 46-Module confort

Voir la page spécifique Audi