

Aide au stationnement

76 - Aide au stationnement

- Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<76 - Aide au stationnement>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:

1er chiffre	2e chiffre	3e chiffre	4e chiffre	5e chiffre	Signification
0					Non affecté
	0 1				Boîte méca Boîte auto
		0 1			Sans confirm. fonctionnement Avec confirm. fonctionnement
			0 1		Berline Avant (break)
				8 6 4 3 2	A8 A6 A4 A3 A2

<OK!>

- Adaptation
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<76 - Aide au stationnement>
<Adaptation - 10>
Entrer le canal souhaité puis la nouvelle valeur:
-Le canal 01 vous permet de régler le volume de 2 à 7
-Le canal 02 vous permet de régler la fréquence de 0(500 Hz) à 4(2000Hz)
<OK!>
<Fin, retour>