
TUTORIEL D'INSTALLATION DU VAG-COM VCDS V12.12.1 FRM (VERSION FRANCAISE)

IMPORTANT :

- Lors de l'installation et de l'utilisation de votre interface veuillez couper votre connexion internet sous peine de bloquer votre câble.
- Aucune mise à jour ne doit être effectuée.

INSTALLATION

1 - Coupez votre connexion internet.

2 – Branchez l'interface à votre PC. Attention lors de l'installation il ne faut pas connecter l'interface à votre véhicule.

3 - Téléchargez l'archive « VCDS-FRM-1212-Installer.rar » sur notre site SAV

4 – Décompressez l'archive et exécutez le fichier « VCDS-FRM-1212-Installer.exe ». Terminez l'installation.

5 – Lancer le logiciel VCDS

6 – Onglet « option » :

* cliquez sur LEDS et attendez le ok

*cliquez sur TEST et attendez le ok

Assurez-vous que l'interface n'est pas connectée à votre véhicule sinon l'onglet « option » (étape 6) ne sera pas actif.

7 – Cliquez pour finir sur sauver

L'installation est terminée.

Remarque : après l'installation le logiciel peut indiquer «la version est périmée ». Cela ne gêne en rien le fonctionnement du logiciel.