

Feux xénon

55 - Portée des feux (Xenon)

- Recodage:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres comme suit:

Codage	Audi	Volkswagen
00001	A3 traction	Golf traction
00002	A3/S3 4x4	Golf 4x4
00003	A4 berline/avant traction	Bora traction
00004	A4/S4 berline/avant 4x4	Bora 4x4
00005	A6 berline/avant traction	
00006	A6/S6 berline/avant 4x4	
00007	A8 traction	Passat Traction
00008	A8/S8 4x4	Passat 4x4

- Réglage projecteurs:
<Sélectionner>
Calculateurs moins répandus: <Afficher>
<55 - Portée des feux>
<Réglages de base - 04>
Groupe 000
<Go!>
Attendre une vingtaine de secondes
Régler manuellement les projecteurs (ils sont maintenant en position électronique médiane)
<Fin, retour>