

Opérations sur le frein de stationnement

Sur les véhicules ayant un frein de stationnement opéré par moteur électrique (VW Passat 3C, Audi A6 4F, Audi A8 4E),

Il est nécessaire d'ouvrir l'étrier pour changer les plaquettes de frein, et de le refermer une fois le remplacement effectué.

Actionnez puis désactionnez le frein de stationnement à l'aide du bouton accessible au conducteur.

<Sélectionner>

<53 - Frein de stationnement>

<Réglages de base - 04>

Entrez 007 dans le numéro de groupe

<Go!>

Démarrer le réglage de base:

<On/Off/Suivant>

L'étrier s'ouvre.

<Terminé, retour>

<Quitter calculateur, retour - 06>

Vous pouvez maintenant changer les plaquettes. N'oubliez pas de refermer l'étrier une fois le remplacement effectué:

Pour fermer l'étrier:

<Sélectionner>

<53 - Frein de stationnement>

<Réglages de base - 04>

Entrez 006 dans le numéro de groupe

<Go!>

Démarrer le réglage de base:

<On/Off/Suivant>

L'étrier se referme.

<Terminé, retour>

<Quitter calculateur, retour - 06>

Function Test Calibrage

<Sélectionner>

<53 - Frein de stationnement>

<Réglages de base - 04>

Group 010

[Go!]

Démarrer le réglage de base:

<On/Off/Suivant>

L'étrier se referme et s'ouvre 3 fois.

Important: attendez 30 sec.

<Terminé, retour>

<Quitter calculateur, retour - 06>