

REMORQUE

Démarrer le programme et choisir le bouton « Sélectionner »



L'écran suivant montre les modulés installés dans votre véhicule, sélectionner 08-Climatronic



Codage - 07



Pas d'autres infos disponibles pour ce module.

Mesures Avancées

Info1	Info2	Loc.	☐ Turn Signal	Left	007-1
□Voltage	(Terminal 30)	001-1	□ Turn Signal	Right	007-1
		001-2	□ Emergency Flasher		007-2
Status Term. 15	(Emergency Run)	001-3		Warning Lights	007-3
		001-4	☐ Brake Light Switch		008-1
□ Status	Terminal 30L	002-1	☐ Brake Test Switch		008-2
□ Status □	Terminal 30R	002-2	Diane rest owiter		008-3
		002-3			008-4
		002-4	☐ Side Marking	Lights	009-1
		003-1	□ Parking Light		009-1
Brake Light Switch		003-2		Left	009-2
Control Module	Temperature	003-3	Parking Light	Right	
	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	003-4			009-4
☐ Turn Signal	Rear Left	004-1	Rear Fog Light		010-1
☐ Turn Signal	Rear Right	004-2	Back-Up Light		010-2
□ Tail Light	Rear Left	004-3			010-3
□ Tail Light	Rear Right	004-4			010-4
□ Brake Lights	Rear	005-1	Rear Lid		011-1
Back-Up Lights	Rear	005-2	☐ Vehicle Speed		011-2
Rear Fog Lights	ricar	005-3	Rear Windshield		011-3
Tivear roy Lights		005-4			011-4
□ Status	Terminal 15	006-1	☐ Central Electronics	(J519)	012-1
		006-1			012-2
Status	Terminal X		☐ Gateway	(J533)	012-3
and the same of th		006-3	□ Comfort System	(J393)	012-4

Test des Actionneurs - 03

